

TWC-KALIBROINTIPENKKI

Norbarin TWC-sarjasta löytyy kalibrointipenkki sekä manuaalisena että automaattitoiminnoilla.

Kalibrointipenkin ominaisuudet:

- Kaksinopeuksinen välitysvaihteisto takaa sekä riittävän nopeuden momenttiavaimen kuormitukseen että hitaamman, hallittavamman nopeuden tarkkaan kuorman säännöstelyyn
- Kuormituksen aikana TWC-kalibrointipenkki säilyttää momenttiavaimen asennon kiinteästi
- Pyöritysliike kohdistuu momenttianturiin mikä takaa, että momentti välittyy tasaisesti momenttiavaimen kahvaan. Tämän ansiosta kuormitus tulee koko kalibroinnin aikana samaan kohtaan momenttiavaimessa.
- Kevytmetallinen runko takaa TWC-kalibrointipenkin liikuteltavuuden käyttötärpeen mukaan
- Täyttää ISO 6789-2:2017 -standardin vaatimukset momenttiavaimen kalibroinnille
- Patentoitu momenttiavaimen kahvan vastapainokevennin kelluttaa avainta kuormituksen aikana mikä minimoi epäedulliset, virheasennosta johtuvat voimat
- Yhteensopiva Norbarin laipallisten (FMT) ja staattisten (static) momenttianturimalleihin yhdessä varusteen 60318 kanssa ja Pro-Test-mittalaitteeseen yhdessä varusteen 60323 kanssa

Automaattiversion erityisominaisuudet:

- Kosketusnäytöllä varustettu käyttöjärjestelmä, jossa työkalujen mallipohjien perustaminen mahdollistaa helpon ja nopean käytön
- ISO 6789:2017 -standardin mukaiset workflow-prosessit ohjeistavat käyttäjää läpi testaus- tai kalibrointiprosessin
- Älykäs moottorin servo-ohjaus nopeaan toimintaan täyttäen samalla standardin asettamat vaatimukset kuormituksen nopeudelle
- Integroitu anturi välttävän olosuhteen (lämpötila/ kosteus) mittaamiseen
- Sisäänrakennettu hallinta ISO 6789-2:2017 -standardin edellyttämälle epävarmuuslaskennan perustiedoille sekä testausraporttien ja kalibrointitodistusten tulostaminen
- Huomattava sisäinen tallennustila vuosien kalibrointien tallentamiseen ja jäljitettävyyteen



Nimike	Momenttialue Nm	Pituudet mm		Mitat mm					Paino kg
		Min	Max	A	B	C	D	E	
60331 (Manuaali)	1 - 400	135	750	620	330	395	487	1 010	35
60312 (Automaatti)	1 - 400	135	750	620	330	395	-	1 019	40
60332 (Manuaali)	1 - 1500	135	1 500	620	330	395	487	1 760	40
60313 (Automaatti)	1 - 1500	135	1 500	620	330	395	-	1 769	45

